


# Reinigung und Pflege

## Entkalken

Für eine optimale Reinigungswirkung empfehlen wir zum Entkalken die speziellen Miele Entkalkertabletten (siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör"). Sie können auch einen handelsüblichen Zitronensäure-Entkalker benutzen. Beachten Sie die Sicherheits- und Dosierhinweise.

Achten Sie darauf, dass das Entkalkungsmittel nicht auf Metall gelangt, da es Flecken verursachen kann. Wischen Sie Entkalkungsmittel sofort ab.



Das Gerät muss nach einer bestimmten Betriebsdauer entkalkt werden. Wenn der Zeitpunkt zum Entkalken erreicht ist, erscheinen im Display nach dem Einschalten das Entkalkungssymbol  und die Zahl **10**. Die angezeigte Zahl besagt, dass noch 10 Garvorgänge verbleiben.

Wenn Sie nicht gleich entkalken, wird beim nächsten Einschalten eine **9** angezeigt usw.

Nach dem letzten verbleibenden Garvorgang wird das Gerät gesperrt.

Wir empfehlen, vor Sperrung des Gerätes zu entkalken.




■ Berühren Sie  so lange, bis ein Signal ertönt, im Display "0:22 h" und das blinkende Symbol  erscheinen.

■ Füllen Sie 1,0 Liter kaltes Wasser in den Wasserbehälter und geben die entsprechende Menge Entkalker hinzu.

■ Schieben Sie den Wasserbehälter bis zum Anschlag in das Gerät.

■ Bestätigen Sie mit "OK".



Der Doppelpunkt blinkt und das Symbol  leuchtet dauerhaft. Der Entkalkungsvorgang startet.

Der Entkalkungsvorgang kann nur in der ersten Minute abgebrochen werden.

Schalten Sie das Gerät keinesfalls vor Ablauf des Entkalkungsvorgangs aus, da der Vorgang sonst neu gestartet werden muss.




Bei einer Restzeit von 10 Minuten ertönt ein Signal und das Symbol  blinkt.

- Entnehmen und entleeren Sie den Wasserbehälter. Nehmen Sie den Einsatz heraus.
- Spülen Sie Wasserbehälter und Einsatz gründlich aus.
- Setzen Sie den Einsatz wieder ein, füllen Sie den Wasserbehälter mit 1 Liter Wasser und schieben Sie ihn ein.

Das blinkende Symbol  erlischt und das Symbol  blinkt.

- Bestätigen Sie mit "OK".

Der Doppelpunkt blinkt und das Symbol  leuchtet dauerhaft. Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

## Nach dem Entkalken

Wenn der Entkalkungsvorgang beendet ist, ertönt ein Signal.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entnehmen und entleeren Sie den Wasserbehälter.
- Trocknen Sie den Garraum.

Schließen Sie die Gerätetür erst, wenn der Garraum vollständig getrocknet ist.