Menu

Mit Menütaste bestätigen

Rezeption

"Auswähl." mit Menütaste bestätigen

Zimmerstatus

"Auswähl." mit Pfeitasten und Menütaste bestätigen

Zimmernummer auswählen

"Auswähl." mit Pfeitasten und Menütaste bestätigen

Weckruf

"Ändern" mit Pfeitasten und Menütaste bestätigen

Ein

"Ändern" mit Pfeitasten und Menütaste bestätigen

Uhrzeit eingeben

"Ändern" mit Pfeitasten und Menütaste bestätigen

Auflegen (rote Taste)